

レジメイク (粉) / レジメイク (液)

非セメント系のコンクリート表面仕上材

粉と液の組み合わせでコンクリート表面部分をキレイに仕上げる

用途

- 長期在庫の製品で、汚れた表面部分の仕上げ
- コンクリート製品の型枠ト口漏れ部分の表面仕上げ
- 補修箇所の色合わせ
- その他コンクリートの表面仕上用

特徴

- 粉と液の組み合わせで、コンクリート本体を綺麗に仕上げます。
- セメントを使用しておりませんので、白華の問題がありません。
- 塗装用スプレーガン・ローラーなどで簡単に施工できます。
- 2液性です。標準は、容積比で粉：液 = 1：1（重量比で粉：液 = 1：1.5）です。
- 乾燥は比較的早く作業も容易です。
- 下地との密着が良く、乾燥後に雨などで落ちることはありません。
- 付着強さ試験結果

（試験場所：（一財）建材試験センター、試験方法：JIS A 6909建築用仕上塗材）

単位：N/mm²

	標準状態の付着強さ	浸水後の付着強さ
試験結果	2.1	2.5
JIS規格値	0.5以上	0.3以上

使用方法

- ① レジメイクは粉と液の組み合わせで使用してください。
- ② 下地のコンクリートが濡れている時は、乾いてから施工してください。
- ③ 下地のコンクリートの汚れを掃除してから施工してください。
- ④ 塗布は塗装用スプレーガンまたはローラーを使用してください。
- ⑤ レジメイクの粉と液を粉の固まりがなくなるまで均一に混合します。
粉と液の混合比率は容積比（計量カップ）で1：1～1：2の範囲です。
質量比では1：1.5～1：3に相当します。
- ⑥ 塗布面積は容積比1：1で60～90m² /（粉12kg+液18kg）
15～22.5m² /（粉3kg+液4.5kg）
ただし、上記は1回塗りの目安です。塗布方法によって違ってきます。
- ⑦ 混合した液は、時間の経過で粉が沈殿してきますので、その使用前に再度、混合して均一にしてください。（簡単に混ざります）
- ⑧ 乾燥後は、急速に安定した色調になります。
- ⑨ また、色調整剤「おいろなおし2 黒」や「おいろなおし2 黄土」があります。
それらを使用する場合は、液に適量（数%）添加し、よく混合してからご使用ください。



補修前



レジメイク部分補修後

色

粉は4色を展開しています。



W色 標準色 D色 C色

※印刷の状態により実際の色と多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

また、色調整剤として「おいろなおし 2 黒」や「おいろなおし 2 黄土」があります。
おいろなおし 2 黒・おいろなおし 2 黄土 荷姿: 4 kg缶

荷姿

12kg袋



18kg缶



7.5kgセット



粉 3kg袋 液 4.5kg缶

使用上の注意

- 混合は粉の固まりがなくなるまで、確実に行ってください。
- 混合した液を静置しておくとき液面に黒い粉が浮いてくることがあります。特に問題ありませんが、使用時に再度、良く攪拌して使用してください。
- レジメイクの液は使用前に軽く揺すってください。
- 液温が0℃以下になると凍結する場合があります。冬期は凍結しないように注意して保管してください。
- 混合した液は乾燥させなければ、半日は使用できますが、できるだけ早めに使い切ってください。もし、水分が蒸発し、粘性が上がっている場合は、少しずつ適量の水を混ぜて調整してください。
- 使用したスプレー部品は早めに水で空吹きをして掃除してください。ローラーも水で良く洗ってください。
- 施工後、完全に乾くまでは雨に当たらないようにしてください。
- レジメイクは天然の無機微粉を基材にしておりますので、粉塵が舞い上がり、目に入ったり、口の中に吸い込んだ場合、違和感を感じたり、炎症を起こすことがありますので注意してください。
- その他詳細については安全データシート (SDS) をご覧ください。

YouTubeにて製品紹介をしております



レジメイク施工前 レジメイク施工後

レジメイクでコンクリートがキレイに!



レジメイク(粉)/レジメイク(液)の使用法

レジメイクの使用法について



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

本社 〒115-0045 東京都北区赤羽 1-52-10

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門 1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地 4条 1-2-3
大阪支店 〒576-0016 交野市星田 5-17-8(加パオラサ 201)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田 57-36-2
広島支店 〒738-0202 廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森 5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市森森町 6-74(加納ビル 2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-11

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎072-807-8865 FAX 072-891-4537 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp



営業所一覧